

[Soldadura] Estación de soldadura Lytool BK71



1. [Manual \(Inglés\)](#)

Características

- **Voltaje de alimentación** amplio: 100 a 240 V.
- **Potencia** de salida máxima: 60W.
- **Rango de temperatura:** 180 °C a 480 °C (356 °F a 896 °F).
 - La unidad de temperatura se puede convertir (°C/°F).
 - Ajuste de compensación de temperatura, basada en la temperatura real de la punta del soldador.
- **Pantalla** LCD de 3 pulgadas.
 - Indicación en pantalla de funcionamiento anormal del sensor.
 - Protección por contraseña para evitar modificaciones ilegales de la configuración.
- **Calentamiento**
 - Velocidad de calentamiento rápida.
 - Control por microprocesador, estabilidad a alta temperatura.
- **Modo de Suspensión Inteligente.** Modo de reposo ajustable.
 - Después de alcanzar el tiempo establecido con el soldador colocado en su soporte, **entre 1 y 60 minutos** mediante el menú de configuración, la estación de soldadura entra automáticamente en el modo de reposo. En este estado la temperatura se mantiene constante en su valor mínimo: 180 °C. Esto no sólo ahorra energía, sino que también prolonga la vida útil de la estación de soldadura.

- Para salir del modo de reposo basta retirar el mango del soporte del soldador y agitarlo ligeramente, la estación de soldadura entrará inmediatamente en estado de funcionamiento y volverá a la temperatura previamente ajustada.

Configuración

Teclas. Hay 3 pulsadores para manejar el menú de funcionamiento.

1. Se entra en el menú de configuración con la tecla asterisco *.
2. Se navega por el menú con las teclas de las flechas arriba ↑ y abajo ↓.
3. Se selecciona la opción deseada otra vez con la tecla asterisco *.
4. Se ajusta el valor otra vez con las teclas de las flechas arriba ↑ y abajo ↓.
5. Se confirma el valor otra vez con la tecla asterisco *, saliéndose del menú.

Configuración. Al entrar en modo configuración con la tecla asterisco *, aparecen un menú de opciones numeradas del 0 al 5.

- **-0- Salir** de la configuración.
- **-1- Ajuste de la temperatura** del soldador.
- **-2- Compensación de temperatura** de la punta del soldador.
 - Para este procedimiento nos hemos de valer de un medidor de temperatura aparte.
 - **Ejemplo 1.** Si hemos ajustado a 350 °C en la estación y la temperatura real medida de la punta del soldador es de 345 °C, entonces deberemos indicar en este apartado añadir 5 °C.
 - **Ejemplo 2.** Si hemos ajustado a 350 °C en la estación y la temperatura real medida de la punta del soldador es de 355 °C, entonces deberemos indicar en este apartado reducir 5 °C.
- **-3- Cambia la unidad de medida de la temperatura**, °C ó °F.
- **-4- Configuración de la contraseña.**
 - Rango de ajuste: 000 a 999.
 - La nueva contraseña se introduce dos veces por primera vez.
 - Cambio de contraseña: Necesitamos introducir la contraseña antigua una vez y luego la nueva dos veces.
 - Olvido de contraseña. Para anular la contraseña seguir los siguientes pasos:
 - Con la estación apagada pulsar las tres teclas de configuración a la vez: Asterisco y flechas.
 - Encender la estación, manteniendo las teclas pulsadas.
 - Mantener las teclas pulsadas hasta que se muestre en pantalla 000.
 - Soltar las teclas para eliminar la contraseña.
- **-5- Selección del tiempo a esperar para entrar en estado de reposo.**
 - Rango de ajuste: 1 a 60 minutos.

Verificación

- Se comprobó con una sonda de temperatura profesional que las indicaciones del display son correctas. Al menos en 210 °C, que es la temperatura que uso para añadir los insertos metálicos a mis piezas en 3D PLA.

Mantenimiento y recambios

Recambios

- Modelo de **resistencia** cerámica: BK1321S → [Enlace de compra en Aliexpress](#)
- **Puntas:** [Usa puntas de la serie 900M](#)

Youtube

- Lytool BK71
 - [Goods In #42 - Lytool BK71 Budget Soldering Station](#)
 - [Reparando estación de soldadura Lytool BK71](#)
 - [BK71 Soldering](#)
- Similares
 - [Bakon 60W soldering station BK969S](#). Esta estación, aunque no es de este modelo, tiene un funcionamiento similar y en este vídeo se muestra claramente su configuración.
 - [Estación de soldadura BK969S / Unboxing y experiencia de uso / Soldador para la casa y el trabajo](#)
 - [Bakon BK905 mango Original para Estación de soldadura, BK969A, BK969S](#)

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:soldar:lytool_bk71:inicio

Last update: **2025/11/25 11:18**

