

# [WOL] Wake On LAN



Estos artículos persiguen el objetivo final de administrar sistemas de forma remota. En esta primera parte se aborda el tema del encendido remoto, ya sea desde la misma LAN o desde la WAN. La segunda parte comprenderá la [conexión remota](#) una vez encendido el equipo.

Existen placas base que tienen la posibilidad de dejar la tarjeta de red en espera, de forma que cuando reciban una determinada información permitan encender el equipo. Para ello es imprescindible dejar el equipo enchufado a la red, aunque apagado. De esta manera la fuente de alimentación del equipo entrega, aún apagado, una tensión a la tarjeta de red para que se mantenga alerta. Para configurar esta característica es necesario entrar en la configuración de la BIOS de la placa base.

- [WOL básico](#)
- [Configuración de WOL en la BIOS](#)
- [Problemas de Wake On Lan](#)
  
- [Encendido desde internet con RouterOS Mikrotik](#)



From:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:wol:inicio>

Last update: **2025/02/03 16:25**

