

[BIOS] Configuración Virtualización



A veces en VirtualBox no nos funcionan las máquinas configuradas para micros de 64 bits porque necesitan de una configuración adicional en la BIOS del host.

- Placa Asus en un PC Mini ITX - Con micro Intel (2018)
 - Entramos en la BIOS con F2 o Del
 - Vamos a > F7 > Opciones avanzadas > Configuración CPU > Habilitamos la opción Intel (VMx) Virtualización

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:pc_har:bios:virtual:inicio

Last update: **2025/07/28 13:51**

