

[BIOS] Configuración UEFI o MBR

Modo MBR

Configuración en BIOS del PC mini Asus: Placa base PRIME H310I-PLUS R2.0

- Deshabilitaremos la pila de red UEFI: Opciones avanzadas → Pila de red → Deshabilitada.
- A su vez indicaremos que el arranque por red se hará prioritariamente por BIOS legacy (MBR): Arrancar → CSM (Módulo de compatibilidad:
 - Iniciar CSM Habilitada
 - Control de dispositivos equipados con funciones de arranque: UEFI y OPR0M antigua
 - Arranque desde dispositivo de red: Legacy only

Modo UEFI



Si queremos iniciar el equipo por PXE con una BIOS UEFI, es posible que tengamos que desactivar en la BIOS la opción de Arranque seguro.

Configuración en BIOS del PC mini Asus: Placa base PRIME H310I-PLUS R2.0

- Habilitaremos la pila de red UEFI: Opciones avanzadas → Pila de red → En mi caso dejo habilitado solo la Compatibilidad PXE Ipv4 y no la Ipv6.
- A su vez indicaremos que el arranque por red se hará prioritariamente por UEFI: Arrancar → CSM (Módulo de compatibilidad:
 - Iniciar CSM Habilitada
 - Control de dispositivos equipados con funciones de arranque: UEFI y OPR0M antigua
 - Arranque desde dispositivo de red: Controlador UEFI primero

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:pcs:bios:dos_uefi:inicio?rev=1750931088

Last update: 2025/06/26 11:44

