

[Arduino] Referencia: Comunicación

Serial (UART)

```
Serial.begin(9600); // Iniciar comunicación
Serial.print("Hola"); // Enviar datos
Serial.println(" Mundo"); // Enviar con salto de línea
while (Serial.available()) { // Leer datos
    char dato = Serial.read();
}
```

I2C

```
#include <Wire.h>

void setup() {
    Wire.begin(); // Iniciar la comunicación I2C
}

void loop() {
    Wire.beginTransmission(8); // Dirección del dispositivo I2C
    Wire.write("Hola"); // Enviar datos
    Wire.endTransmission(); // Finalizar transmisión
}
```

SPI

```
#include <SPI.h>

void setup() {
    SPI.begin(); // Iniciar la comunicación SPI
}

void loop() {
    digitalWrite(SS, LOW); // Habilitar dispositivo
    SPI.transfer(0x0A); // Enviar datos
    digitalWrite(SS, HIGH); // Deshabilitar dispositivo
}
```

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:prg:uc_arduino:arduino_c:comunicacion?rev=1762259104

Last update: 2025/11/04 13:25

