INSTALACIÓN DO IDE

Instalación IDE en Windows	2
1 Obter unha tarxeta Arduino ou xenuíno e cable USB	2
2 Descargar e instalar o software Arduino (IDE)	2
3 Conectar a tarxeta	4
4 Instalar os controladores da tarxeta	4
5 Lanzar o programa Arduino (IDE)	5
6 Abrir o exemplo BLINK	6
7 Seleccionar a súa placa	7
8 Seleccionar o porto serie	8
9 Facer a carga do programa	8
R instalación de placas de antigas	8
Instalación IDE en Linux	10
1 Obter unha tarxeta Arduino ou xenuíno e cable USB	10
2 Descargar o programa Arduino (IDE)	10
3 Instalar o paquete	11
4 Conecte a tarxeta	11
5 O lanzamento do programa Arduino (IDE)	11
6 Abre o exemplo BLINK	12
7 Seleccione o seu skate	13
8 Seleccione o porto serie	13
9 Facer a carga do programa	14
Instalación IDE en Mac OS X	16
1 Obter unha placa Arduino e un cable USB	16
2 Baixar o IDE Arduino	16
3 Instalar software	16
4 Conectar a tarxeta	16
5 Inicie a aplicación Arduino	16
6 Abra o exemplo BLINK	16
7 Seleccione o seu skate	17
8 Seleccione o porto serie	18
9 Facer a carga do programa	19

Instalación IDE en Windows

1 | Obter unha tarxeta Arduino ou xenuíno e cable USB

Neste tutorial, imos supoñer que está a usar un <u>Arduino ou xenuíno Uno</u> ou <u>Arduino ou xenuíno mega 2560</u>. Se está a usar unha tarxeta aalgunha tarxeta antiga (<u>Arduino Duemilanove</u>, <u>Nano</u> ou <u>Diecimila</u>) consulte o condutor instrucións de instalación final deste documento. Se ten outra tarxeta, véxase a parte final do documento.Tamén cómpre un cable USB estándar.





2 | Descargar e instalar o software Arduino (IDE)

Obter a última versión da <u>páxina de descarga</u>. Podes escoller entre o programa de instalación (.exe) e os paquetes Zip. Suxerimos que use o instalador, xa que instala directamente todo o que necesitas para usar o software Arduino (IDE), incluíndo os controladores. Co paquete Zip necesitará instalar os controladores manualmente.

Cando a remate a descarga , continúe coa instalación e facer que o proceso de instalación do controlador.

💿 Arduino Setup: Installation Options	_		\times
Check the components you want to install and you don't want to install. Click Next to continu	l uncheck the e.	e compone	nts
Select components to install: Install Arduind Install USB dri Create Start N Create Deskto Associate .ino	o software ver 4enu shortcu p shortcut files	ıt	
Space required: 392.7MB			
Cancel Nullsoft Install System v2,46	< <u>B</u> ack	Next	>

Escolla os componentes para instalar

🥺 Arduino Setup: Installation Folder 🧼 —	
Setup will install Arduino in the following folder. To insta folder, click Browse and select another folder. Click Inst installation.	ll in a different all to start the
Destination Folder	
C:\Program Files (x86)\Arduino\	Browse
Space required: 392.7MB	
Space available: 24.6GB	
Cancel Nullsoft Install System v2,46 < Back	Install

Escolla o directorio de instalación (suxerimos para manter o estándar)

💿 Arduino Setup: Installing —	- 🗆	×
Extract: c++.exe		
Show <u>d</u> etails		
Cancel Nullsoft Install System v2.46 < Back	<	lose

O proceso vai extraer e instalar todos os ficheiros necesarios para executar correctamente o software Arduino (IDE).

3 | Conectar a tarxeta.

A conexión USB co PC é necesaria para programar a tarxeta e non só para alimentala. O Uno e Mega conmutan automaticamente a alimentación dende USB ou dunha fonte de alimentación externa. Cando está alimentado, o LED verde alimentación (PWR) debe alumear.

4 | Instalar os controladores da tarxeta

Se usou o Instalador, Windows - dende o XP ata 10 - pode instalar os controladores automaticamente en canto se conecte a placa.

Se a tarxeta non foi debidamente recoñecida, siga o procedemento seguinte.

- Faga clic no menú Inicio e abra o panel de control.
- Desprácese ata Sistema e Seguridade. A continuación, prema en Sistema. Finalmente entra no Xestor de dispositivos.
- Olle en Portas (COM & LPT). Debería verse unha porta aberta co nome "Arduino UNO (COMxx)". Se non o houbera sección COM & LPT, busque en "Outros dispositivos" algún "Dispositivo descoñecido".
- Prema co botón dereito sobre o porta "UNO Arduino (COMxx)" e escolle a opción "Actualizar controlador".
- A continuación, escolla a opción "Procurar no meu ordenador o driver".

- Finalmente, desprácese e seleccione o ficheiro de controladores co nome "arduino.inf", situado no cartafol "Drivers" da descarga de software Arduino (non o subdirectorio "FTDI USB Drivers" sub-directorio).
- Windows debe rematar a instalación do driver.

Vexase tamén: paso a paso screenshots para instalar Uno en Windows XP.

5 | Lanzar o programa Arduino (IDE)

Prema dúas veces no icono do Arduino creado polo proceso de instalación. Nota: se os menús de Arduino non están no idioma desexado, pode mudalo na xanela de preferencias.

6 | Abrir o exemplo BLINK

Abra o exemplo d LED: File> Exemplos> 01.Basics> Blink.

```
\Box
                                                                          Х
 💿 Blink | Arduino 1.6.5
                                                          ____
File Edit Sketch Tools Help
    Ð
  Blink
  the documentation at http://www.arduino.cc
                                                                             ~
  This example code is in the public domain.
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
 */
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                           // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                            // wait for a second
}
                                                             Arduino Uno on COM3
```

7 | Seleccionar a súa placa

Vai ter para seleccionar a entrada no menú Ferramentas> Board que corresponde á súa placa Arduino ou xenuíno.



Seleccionando un Arduino / xenuíno Uno

Arduino/Genuino Uno on COM3

8 | Seleccionar o porto serie

Seleccione o porto serie da tarxeta no menú Ferramentas | Menú de porto serie. Probablemente sexa o COM3 ou superior (COM1 e COM2 son normalmente reservados para portas serie nativas do PC). Para comprobalo, pódese desconectar a placa e reabrir o menú, debería desparecer así o COM correspondente. Volva a conectar a tarxeta e seleccione ese porto serie.

9 | Facer a carga do programa

Agora só ten que premer no botón "Upload" do IDE. Agarde uns segundos - ten que ver os leds RX e TX pestanexar mentres se transfire o programa. Se a carga é exitosa, a mensaxe debería aparecer na barra de estado.



Uns segundos despois de rematar a carga, ten que ver o pin 13 (L) LED na tarxeta pestanexando. Se ten problemas, consulte os <u>consellos de solución de problemas</u>.

R | instalación de placas de antigas

Instalación de controladores para o <u>Arduino Duemilanove</u>, <u>Nano</u>, ou <u>Diecimila</u> con Windows 7, Vista ou XP:

Cando se conecta a tarxeta, Windows debe iniciar o proceso de instalación do controlador (se non ten usado o ordenador cunha placa Arduino antes).

En Windows Vista, o driver debería baixarse e instalarse automaticamente.

En Windows XP, abrirase o asistente Engadir novo hardware:

- Cando se lle pregunte Windows pode conectarse a Windows Update para buscar software? Seleccionar Non, non esta vez.
- Seleccione Instalar dunha localización específica (avanzado) e prema Seguinte.
- Asegúrese de que está marcada "buscar o mellor controlador"; desmarcar Buscar medios removibles; marcada Incluír este lugar na busca e desprácese ata a controladores directorio controladores FTDI do directoiro de Drivers de Arduino. Prema en Seguinte.
- O asistente pode buscar o controlador e, a continuación, dicirlle que se atopou un "Conversor Serie USB". Prema en Finalizar.

• O novo asistente de hardware aparecerá de novo. Pase polas mesmas etapas e seleccione as mesmas opcións e lugar para buscar. Esta vez, a "Porta Serial USB" será atopada.

Pode comprobar se os controladores se instalaron, abrindo o Xestor de dispositivos de Windows (no apartdado Hardware do panel de control do sistema). A placa de Arduino aparecerá identificada como un "USB Serial Port".

Tamén pode ser interesante ver:

- os <u>exemplos</u> para o uso de varios sensores e actuadores
- a <u>referencia</u> á linguaxe Arduino

Última revisión 15/02/2016 por SM

Guía o texto do Arduino para comezar está licenciada baixo unha <u>Licenza 3.0 Licenza</u> <u>Creative Commons Recoñecemento-Compartir baixo a mesma licenza</u> . exemplos de código na guía son liberados ao dominio público.

Ligazón á <u>GUÍA ACTUALIZADA</u>.

Instalación IDE en Linux

1 | Obter unha tarxeta Arduino ou xenuíno e cable USB

Neste tutorial, imos supor que está a usar un <u>Arduino ou xenuíno Uno</u> ou <u>Arduino ou</u> <u>xenuíno mega 2560</u>. Se ten outra tarxeta, lea páxina correspondente nesta guía de introdución. Tamén cómpre un cable USB estándar.

2 | Descargar o programa Arduino (IDE)

Obter a última versión na <u>páxina de descarga</u>. Escolla o paquete de 32 ou 64 bits segundo a súa versión de Linux. Cando conclúa, extraia o paquete.

	SOB Download	ds		
	く > 企 Hom	e Download	s	
	⊘ Recent			
	☆ Home ► Desktop	а	rduino-1.6.7	arduino-1.6.7-
🛛 🖨 🕒 arduino-1.6.7-lin	ux32.tar.xz			
Extract +			م	
< > 🔂 Location:	i /			
Name	Size	Туре	Modified	
arduino-1.6.7	418.9 MB e Manager	Folder	17 December	2015,
	racting the files f x32.tar.xz"	rom "arduin	o-1.6.7-	
Please	e wait			
	Cancel			

3 | Instalar o paquete

Abra o cartafol Arduino-1.6.x e detectar o arquivo install.sh. Botón dereito do rato sobre ela e escolla Executar en Terminal desde o menú contextual. O proceso de instalación pode acabar axiña e ten que atopar un novo icono no escritorio.

Se non atopa a posibilidade de realizar o guión desde o menú contextual, ten que abrir unha xanela Terminal e mover o cartafol Arduino-1.6.x. Introduza o ./install.sh mando e agarde o proceso termine. Ten que atopar un novo icono no escritorio.



Pode usar o Terminal para instalar o paquete

4 | Conecte a tarxeta

A conexión USB co PC é necesaria para programar a tarxeta e non só para alimentala. O Uno e Mega conmutan automaticamente a alimentación dende USB ou dunha fonte de alimentación externa. Cando está alimentado, o LED verde alimentación (PWR) debe alumear.

5 | O lanzamento do programa Arduino (IDE)

Prema dúas veces no icono do Arduino creado polo proceso de instalación. Nota: se os menús de Arduino non están no idioma desexado, pode mudalo na xanela de preferencias.

6 | Abre o exemplo BLINK

Abre o exemplo esbozo palpebrar LED: File> Exemplos> 01.Basics> Blink.

Blink		
Most A Leonar pin th the do	rduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and do, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what e on-board LED is connected to on your Arduino model, check cumentation at <u>http://www.arduino.cc</u>	
This e	xample code is in the public domain.	
modifi by Sco */	ed 8 May 2014 tt Fitzgerald	
// the s void set // ini pinMod }	etup function runs once when you press reset or power the board up() { tialize digital pin 13 as an output. e(13, OUTPUT);	
// the l void loo	oop function runs over and over again forever p() {	
digita delay(Write(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 1000); // wait for a second	
digita delay(<pre>lWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW 1000); // wait for a second</pre>	
}		

Prema o seu primeiro esbozo: Blink

7 | Seleccione o seu skate

Vai ter para seleccionar a entrada no menú Ferramentas> Board que corresponde ao seu Arduino ou xenuíno.

nk Arduino 1.6.7		
tch <u>Tools H</u> elp		
Auto Format	Ctrl+T	
Archive Sketch		
Fix Encoding & Reload		
_{os h} Serial Monitor	Ctrl+Shift+M	and
^{t is} Serial Plotter	Ctrl+Shift+L	nat
tati Board: "Arduino/Genuino Uno"	×.	Boards Manager
Port: "/dev/ttyACM0"	Þ	Arduino AVR Boards
Programmer: "AVRISP mkll"	Þ	Arduino Yún
Burn Bootloader		Arduino/Genuino Uno
		Arduino Duemilanove or Diecimila
		Arduino Nano
function runs once when you press re	set or power th	Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
ί ze digital pin 13 as an output.		Arduino Mega ADK
OUTPUT);		Arduino Leonardo
		Arduino/Genuino Micro

Seleccione o seu skate na lista

Os detalles das entradas do menú de borde están dispoñibles na páxina do ambiente .)

8 | Seleccione o porto serie

Seleccione o dispositivo de serie da tarxeta Arduino / xenuíno de menú Ferramentas> Porta Serial. Iso debe ser algo con / dev / ttyACM0.

Auto Format Archive Sketch	Ctrl+T	يې. ۲
nos h Serial Monitor it is -boar ntati Board: "Arduino/Genuino Uno"	Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L	and nat eck
Port: "/dev/ttyACM0"	×.	Serial ports
Programmer: "AVRISP mkII"	Þ	✓ /dev/ttyACM0
May Burn Bootloader		/dev/ttyS0
function runs once when you press res { ize digital pin 13 as an output.	et or power th	e board =

Seleccione o porto correspondente á súa tarxeta na lista

9 | Facer a carga do programa

Agora só tes que premer no botón "Upload" no ambiente. Agarde uns segundos - ten que ver os leds RX e TX sobre a palpebrar bordo. Se a carga de ser exitosa, a mensaxe "Feito a carga." aparece na barra de estado.



Prema nesta icona para cargar o esbozo

Uns segundos despois a carga remata, ten que ver o pino 13 (L) LED na tarxeta comezar a palpebrar (en laranxa). Se isto acontecer, parabéns! Chegou Arduino ou xenuíno up-and-running. Se ten problemas, consulte as suxestións de solución de problemas.

Se recibe un erro Erro Entrada porto serie ... ten que configurar o permiso porto serie.

Abre o Terminal e escriba:

ls -l /dev/ttyACM*

vai obter algo como:

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 5 apr 23.01 ttyACM0

Os "0" ao final da ACM pode ser un número diferente, ou entradas múltiples pode ser devolto. Os datos que precisamos é "dialout" (é o grupo propietario do arquivo).

Agora só precisa engadir o noso usuario ao grupo:

sudo usermod -a -G dialout <username>

onde <nome de usuario> é o seu nome de usuario Linux. Necesitará facer logout e entrar de novo para que este cambio teña efecto.



Este é o procedemento para acceder a porta serial do Software Arduino (IDE) se recibe un erro

Tras este procedemento, ten que ser capaz de continuar normalmente e facer a carga do esbozo para a súa tarxeta é usar o monitor de serie.

Última revisión 23/02/2016 por SM

Guía o texto do Arduino para comezar está licenciada baixo unha <u>Licenza 3.0 Licenza</u> <u>Creative Commons Recoñecemento-Compartir baixo a mesma licenza</u>. exemplos de código na guía son liberados ao dominio público.

Ligazón á <u>GUÍA ACTUALIZADA</u>.

Instalación IDE en Mac OS X

1 | Obter unha placa Arduino e un cable USB

Neste tutorial, imos supor que está a usar un Uno Arduino ou Arduino mega 2560. Se ten outra tarxeta, lea páxina correspondente nesta guía de introdución.

Tamén cómpre un cable USB estándar (plug A para plug B).

2 | Baixar o IDE Arduino

Obter a última versión da páxina de descarga. Cando a descarga estea concluída, prema dúas veces no arquivo .zip. Isto vai a aplicación Arduino.

3 | Instalar software

Pega o aplicativo Arduino para o cartafol Applications (ou noutro lugar no seu ordenador). Se está usando un Uno Arduino ou Mega 2560, non ten todos os controladores para instalar.

4 | Conectar a tarxeta

A conexión USB co PC é necesaria para programar a tarxeta e non só para alimentala. O Uno e Mega conmutan automaticamente a alimentación dende USB ou dunha fonte de alimentación externa. Cando está alimentado, o LED verde alimentación (PWR) debe alumear.

5 | Inicie a aplicación Arduino

Prema dúas veces no icono do Arduino creado polo proceso de instalación. Nota: se os menús de Arduino non están no idioma desexado, pode mudalo na xanela de preferencias.

6 | Abra o exemplo BLINK

Abre o exemplo esbozo palpebrar LED: File> Exemplos> 01.Basics> Blink.



7 | Seleccione o seu skate

Vai ter para seleccionar a entrada no menú Ferramentas> Board que corresponde ao seu Arduino.

Sketch	Tools Help			
কিডি	Auto Format Archive Sketch	ЖΤ	o 0020	
29a	Fix Encoding & Re Serial Monitor	eload 公第M	Resources left 🦳 ITP links	
	Board	•	✓ Arduino Uno	
	Serial Port	•	Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328	
	Burn Bootloader	►	Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168 Arduino Mega 2560	
			Arduino Mega (ATmega1280)	
			Arduino Mini	م
			Arduino Fio	
			Arduino BT w/ ATmega328	boa
			Arduino BI W/ Almega168	
			LilyPad Arduino w/ ATmega328	rd
			Arduino Pro or Pro Mini (5V 16 MHz) w/ ATmega328	
			Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168	p.
			Arduino Pro or Pro Mini (3.3V. 8 MHz) w/ ATmega328	
			Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168	:
			Arduino NG or older w/ ATmega168	ce
			Arduino NG or older w/ ATmega8	, r
				1.1

8 | Seleccione o porto serie

Seleccione o dispositivo de serie da tarxeta Arduino desde o menú Ferramentas> Porta Serial. En Mac, esta debe ser algo con /dev/tty.usbmodem (ao Uno ou Mega 2560) ou /dev/tty.usbserial (por placas máis antigas) nel.

Tools Help	-	and the second se	
Auto Format Archive Sketch	жΤ	۲duino 0020	
Fix Encoding & Rel Serial Monitor	oad ☆業M		Ę
Board	►		
Serial Port	•	/dev/tty.usbmodem262471	
Burn Bootloader	•	/dev/cu.usbmodem262471 /dev/tty.Bluetooth-Modem /dev/cu.Bluetooth-Modem /dev/cu.FireFly-7256-SPP /dev/cu.FireFly-7256-SPP /dev/tty.tiPhone-WirelessiAP-1 /dev/cu.tiPhone-WirelessiAP-1 /dev/tty.Bluetooth-PDA-Sync /dev/cu.Bluetooth-PDA-Sync	

Seleccionar un Uno, Mega2560, ou última placa

1	Fools	Help			and the second se	
	Auto	Format	ЖΤ		Arduino 0020	
[Archi	ve Sketc	h 8 Delead			
	Seria	l Monito	a Reload r 企業N	1		¢
	Board	ł	•	×		
	Seria	l Port			/dev/tty.usbserial-A6006hSc	
L	Burn	Bootload	der 🕨	•	/dev/cu.usbserial-A6006hSc /dev/tty.Bluetooth-Modem	
					/dev/cu.Bluetooth-Modem	
					/dev/tty.FireFly=7256-SPP	
					/dev/cu.FireFiy=7256-SPP /dev/tty_tiPhone=WirelessiAP=1	
					/dev/cu.tiPhone-WirelessiAP-1	
					/dev/tty.Bluetooth-PDA-Sync	
					/dev/cu.Bluetooth-PDA-Sync	

Seleccionar unha tarxeta baseada FTDI máis vellos

9 | Facer a carga do programa

Agora só ten que premer no botón "Upload" no IDE. Agarde uns segundos - ten que ver os LEDs RX e TX pestanexando. Se a carga de ser exitosa, a mensaxe "Feito a carga." aparece na barra de estado. (*Nota:* Se tés un Arduino Mini, NG ou outra tarxeta, ten que premer fisicamente o botón de reset na tarxeta inmediatamente antes de premer o botón de carga no Software Arduino.)



Uns segundos despois a carga remata, ten que ver o pin 13 (L) LED na tarxeta comezar a pestanexar. Se ten problemas, consulte os consellos de solución de problemas.

Tamén pode querer ollar:

- os exemplos para o uso de varios sensores e actuadores
- a referencia á linguaxe Arduino

A Guía o texto do Arduino para comezar está licenciada baixo unha Licenza 3.0 Licenza Creative Commons Recoñecemento-Compartir baixo a mesma licenza . exemplos de código na guía son liberados ao dominio público.

Ligazón á <u>GUÍA ACTUALIZADA</u>.