RB750Gr3 - Toma de contacto

1. Manual:First time startup
2. Configuración Básica de un Router RB750Gr3

País y reloj

System → Clock

- Time Zone Name: Europe/Madrid
- Apply

System → SNTP client

- Enabled
- Primary NTP Server: 150.214.94.5 (ping hora.roa.es)
- Apply