

# Cura Basic - Filament / Filamento

Filament	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Diameter / Diámetro de filamento (mm)	1.75	1.75	1.75
Flow / Multiplicador del flujo de filamento (%)	100.0	100.0	100.0

- **Diameter / Diámetro de filamento:** Establece el diámetro del filamento que estemos usando. Los diámetros que se usan comúnmente son de 3 mm y 1.75 mm.
- **Flow / Multiplicador del flujo de filamento:** Este parámetro modifica la cantidad de filamento que extruye la impresora. Este parámetro se usa para corregir la cantidad de plástico extruido, ya que podemos tener mal calibrado el extrusor o el filamento puede ser de un diámetro ligeramente diferente al indicado.

From:

<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki



Permanent link:

[https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:bas\\_filament](https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:bas_filament)

Last update: **2021/12/25 03:01**