

Cura - Configuración

BÁSICA

- Quality / Calidad
- Fill / Relleno
- Speed and temperature / Velocidad y temperatura
- Support / Soporte
- Filament / Filamento

AVANZADA

- Machine / Máquina
- Retraction / Retracción
- Quality / Calidad
- Speed / Velocidad
- Cool / Refrigeración

EXPERT

En la pestaña “Expert”, las dos primeras opciones que nos encontramos nos van a permitir conmutar el modo en que aparecen las opciones de impresión

- **Impresión rápida.** Hay que introducir la calidad que queremos obtener, el tipo de filamento que estamos usando y su diámetro.
- **Impresión completa.** Aparecen todos los parámetros que afectan a la impresión. Se recomienda usarla, ya que permite adaptar los parámetros de impresión a cada máquina.

La opción “**Open Expert Settings**”, **Ctrl+E**, abrirá una ventana de configuración donde se pueden alterar parámetros de impresión que no aparecen en las opciones de impresión básicas.

- Retraction / Retracción
- Skirt / Faldón
- Cool / Refrigeración
- Infill / Relleno
- Support / Soportes
- Black magic
- Brim / Borde alado
- Raft / Pedestal
- Fix Horrible / Reparación

Las dos últimas opciones que podemos encontrar dentro de la pestaña “Expert” son:

- **Run first run wizard**, con esta opción podemos ejecutar el asistente para la configuración inicial. Este asistente se ejecuta por defecto la primera vez que instalamos el programa.
- **Run bed leveling wizard**, al pulsar esta opción, se va a ejecutar un asistente que ayuda en el proceso de nivelación de la cama.

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**



Permanent link:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:inicio>

Last update: **2021/12/25 03:01**