

# Cura - Menú Machine

En la pestaña machine podemos tener varias configuraciones preestablecidas si tenemos varias máquinas que usan configuraciones diferentes. Al imprimir con una u otra máquina, tan solo debemos de seleccionar aquí la máquina que estemos usando y se cargaran los valores que tenemos guardados por defecto.

También podemos encontrar un acceso a “Machine settings” que nos llevará al mismo menú que “file/Machine\_settings”

Este menú también da la opción de cargar un firmware específico a la impresora (install custom firmware).

From:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki



Permanent link:  
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:machine:inicio>

Last update: **2021/12/25 03:01**