
## [Anycubic 4max Pro] Partes del producto

## Imagen 1




- Print head: Cabezal de impresión.
- X motor: Motor eje X.Y motor: Motor eje Y.
- heated bed clamp: Clip de la cama caliente.
- Air filter hood: Filtro de aire.
- Print platform /heated bed: Plataforma de impresión / Cama caliente.
- Adjustable nut: Tornillos de ajuste para nivelación de la cama caliente.
- power supply: Fuente de alimentación.

## Imagen 2



- Touch screen: Pantalla táctil.
- Machine switch: Pulsador de encendido/apagado.
- Door: Puerta.
- Top cover: Cubierta superior.
- Handle: Agarradera.
- Power switch: Interruptor de alimentación.
- Air vents: Ventilación.

## Imagen 3



- Teflon Feeding tube: Tubo de teflón para la alimentación del filamento al extrusor.
- Filament sensor: Sensor de filamento.
- Filament holder: Soporte manguera filamento.
- Handle: Agarradera.
- Memory card slot: Slot para tarjeta de memoria.
- Data cable port: Puerto USB para comunicación con PC.

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:p 4max pro:partes:inicio

Last update: 2021/12/25 03:01

