
Ordenador de riego Junior Max (4 estaciones)

Funcionamiento con programa: Situación normal

- Led verde AUTO encendido. Si falla la corriente se apaga y parpadea 24V en el display a la izquierda de la hora.
- Reloj en hora actual.
- Mensaje STATUS encima de la hora: Se mostrará la estación activada y su tiempo de riego cuando esté actuando. Aparece con la tecla Flecha dcha.
- Flecha superior indicando el día de la semana.

Secuencia de programación (Programa A)



- 1. Next Configuración de hora/día
 - 1. Flecha dcha Seleccionamos lo que queremos modificar: año, mes...
 - 2. + y -: Cambiamos dicho valor.
- 2. Next Tiempo de riego, en HORAS:MINUTOS
 - 1. Flecha dcha Seleccionamos la estación dentro del programa. Las estaciones no seleccionadas del programa permanecerán apagadas.
 - 2. On y Off: Cambiamos el tiempo de riego de la estación seleccionada.
 - Para resetear el tiempo de irrigación a la posición de apagado 0FF debemos oprimir ambas teclas on y
 Off durante unos cuantos segundos hasta que aparezca 0FF en pantalla.
 - 3. PROG Cambiamos el programa A, B o C.
- 3. Next Dias de riego

4. Next Horas de arranque

- Pueden programarse hasta 3 al día.
- Cuando se cumpla cada una de ellas se inicia una secuencia de riego completa, empezando por la estación 1 y terminando por la 4, según los tiempos de riego asignados en ese programa.
- 5. Next % Tiempo de riego
- 6. Next Manual
- 7. Next Semiautomático
- 8. Next Sistema desactivado
- 9. Next **AUTO**

Previsualización de los programas introducidos

Estando el led verde AUTO encendido, si damos a:

- Flecha dcha: Muestra valores programados...
 - o on: vamos viendo tiempo de riego de cada estación, horas de arranque y días de riego.
 - o PROG también los otros programas **B** y **C**.
- Flecha dcha: Aparece el mensaje STATUS encima del reloj.
 - o Cuando se active alguna estación la mostrará y cambiará la hora por el tiempo de riego.
- Flecha dcha: Desaparece el mensaje STATUS, se muestra solamente el reloj.

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego_jrmax:inicio

Last update: 2021/12/25 03:01

