# Ordenador de riego de grifo KH4083



### Manual de usuario

• Ordenador de riego KH4083

# Instrucciones rápidas



#### Puesta en hora

- 1. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima del símbolo del reloj.
- 2. Seleccione el día con los botones + y -. Confirme con el botón ENTER.
- 3. Para ajustar la hora utilice los botones + y -. Confirme con el botón ENTER.

#### **Programación**

- 1. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima del símbolo P.
- 2. Para configurar la frecuencia de riego utilice los botones + y -. Están disponibles los siguientes ajustes:
  - 1. Frecuencia de riego según cantidad de agua.
  - 2. Hora.
  - 3. Riego durante una franja horaria.
  - 4. Día de la semana.
  - 5. Número de programa.
- 3. Seleccione un programa y confirme con el botón ENTER.
- 4. Para ajustar las horas utilice los botones + y -.

5. Repita los dos pasos anteriores, 3 y 4, para todos los cambios de programación.

6. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de A en la pantalla.

#### **Modo manual**

- 1. Apriete el botón 0N/0FF para seleccionar una cuenta atrás o desconectar el riego.
- 2. Para seleccionar la hora de riego utilice los botones + y -. Para confirmar utilice el botón ENTER.

## Visualización y borrado de la programación

- 1. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de P en la pantalla.
- 2. Apriete el botón ENTER varias veces para visualizar la programación.
- 3. Apriete el botón CLEAR para borrar los programas.
- 4. Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de A en la pantalla.

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:trastos:riego\_kh4083:inicio

Last update: 2021/12/25 03:01

