Cura Expert - Skirt / Faldón

La opción Skirt imprime una o más líneas alrededor del exterior de la pieza. Esta opción se usa principalmente para preparar el extrusor y así evitar la pérdida de filamento al inicio de la impresión. Le recomendamos que deje esta opción activada. Tiene 2 propósitos:

1. Determinar los límites donde estará contenido el modelo.
2. Limpiar el HotEnd eliminando posibles burbujas de aire de su interior o suciedad de la propia boquilla.

Skirt	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Line count / Número de líneas	1	1	1
Start distance / Distancia al objeto (mm)	3.0	3.0	3.0
Minimal length / Longitud mínima (mm)	150.0	150.0	150.0

- **Line count / Número de líneas**: Determina el número de vueltas que se imprimirán alrededor de la pieza. Se deben usar valores altos con las piezas más pequeñas para darle suficientemente tiempo a la impresora para que prepare el extrusor.
- **Start distance / Distancia al objeto (mm)**: Determina la distancia de separación entre el objeto y el faldón. Si se usa el faldón para evitar calados, el faldón tiene que estar más cerca del objeto.
- **Minimal length / Longitud mínima (mm)**: Determina la longitud mínima del faldón. Esto anulará el recuento de líneas y aumentará el número de líneas necesarias para extruir la cantidad de filamento que se haya especificado.

From:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - **Euloxio wiki**

Permanent link:
https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:print3d:cura:config:exp_skirt

Last update: **2021/12/25 03:01**