2025/11/21 06:33 1/2 [Hercules] Configuración UDP

## [Hercules] Configuración UDP



Esta pestaña se debe usar solo con dispositivos del grupo HW. En esta ventana puede asignar la dirección IP a los dispositivos compatibles (PortBox, PortStore, PortStore, PortStore), I/O Controller, módulo Charon 1, Poseidon, etc.)

## **Parámetros**

- Busque los dispositivos a través de la transmisión UDP
- Lista de todos los dispositivos en el segmento de red (lista MAC)
- Verifique y asigne los principales parámetros de red (dirección IP, máscara IP y puerta de enlace)
- Cambiar el puerto IP de comunicación principal
- Definir rango de filtro de IP (útil por razones de seguridad)

## **Parámetros especiales**

- Habilitación de autorización TEA (útil por razones de seguridad)
- Habilitar NVT (para los dispositivos de puerto serial remoto)
- Activación del modo de configuración de TCP (puerto 99)
- 3 botones rápidos (Configuración TCP, comunicación de datos TCP, navegador WWW)
- Botón Buscar dispositivos. Al hacer clic en este botón encontrará todos los dispositivos en su segmento de red.
- Botón Aplicar cambios. Los cambios de parámetros se aplican haciendo clic en este botón. De lo contrario, los cambios no se llevarán a cabo.
- Tipo de dispositivo. No compatible con la mayoría de los dispositivos.
- Lista MAC de módulos. En esta ventana se mostrarán las direcciones MAC (también conocidas como direcciones físicas) de los dispositivos conectados a su segmento de red. Al hacer clic en una dirección MAC en particular, se resaltará y se mostrarán los valores de los parámetros del dispositivo respectivo en el campo Parámetros requeridos.
- **IP del módulo**. Este campo muestra el valor de IP del dispositivo respectivo que tiene la dirección MAC resaltada en la lista MAC de módulos.
- **Puerto**. Este campo muestra el puerto en el que escucha el dispositivo (que funciona como servidor). Para que el botón **Conectar con el cliente TCP** funcione, debe configurarse en 23 (Telnet).
- Máscara IP del módulo. La máscara de subred en este caso 255.255.255.0. Debe ser el mismo para todos los dispositivos del segmento de red.
- Puerta de enlace. La dirección IP de la interfaz de PC, enrutador o conmutador, etc., con la que el dispositivo está conectado directamente.
- Rango de dirección de filtro IP
  - W: Dirección (0.0.0.0 permite todo)
  - Dirección IP de una red o computadora que puede comunicarse con el dispositivo. Este valor debe resultar de

Last update: 2025/05/17 08:56

multiplicar la dirección IP remota y la máscara de restricción (opción N), de lo contrario el dispositivo no reacciona.

 Puede encontrar más detalles sobre el filtro IP en los manuales del dispositivo, incluye ejemplos y fórmulas de conteo

## Filtro IP MASK

- N: Máscara (0.0.0.0 permite todo)
- Esta máscara restringe las direcciones que pueden comunicarse con el dispositivo. La seguridad se puede mejorar en gran medida estableciendo una dirección fija o una máscara restrictiva adecuada que impida la comunicación con personas no autorizadas.
- (IP solicita acceso AND N ) = W . Si esta condición es válida, puede acceder al dispositivo (AND es multiplicación binaria). Más detalles en los manuales del dispositivo.
- Autorización TCP TEA: al marcar esta casilla, se habilita la comunicación cifrada con el dispositivo mediante TEA.
- Habilitar NVT: marcar esta casilla permite enviar comandos NVT al dispositivo.
- Habilitar la configuración de TCP: al marcar esta casilla, se habilita la configuración del dispositivo con el Cliente TCP.
- Botón de configuración TCP Setup. Al hacer clic en este botón se abrirá automáticamente una conexión con el dispositivo a través del puerto 99. En el menú TCP Client verá el modo de configuración del dispositivo. Presione enter para ver los parámetros que puede configurar.
- Botón **Conectar con cliente TCP**. Al hacer clic en este botón se abrirá automáticamente una conexión Telnet con el dispositivo (puerto 23). Si el campo Puerto del dispositivo (el puerto donde escucha el dispositivo) no está configurado en 23, esta conexión fallará.
- Botón **Abrir en el navegador WEB**. Al hacer clic en este botón se abrirá la página del dispositivo en un navegador WEB, si el dispositivo tiene un servidor WEB en ejecución.

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:tool:hercules:udp

Last update: 2025/05/17 08:56

