

[Robótica] Documentación ABB recomendada



1. Acceso a documentación online ABB
2. Listado enlaces manuales recomendados

Sistema Robot - Redes de E/S

- **Señales de E/S**
 - [Descripción general de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 1.9**
- **Manejo de E/S**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 6**
- **Entradas/Salidas**
 - [RobotStudio - Manual del operador \(versión 6.08, español\)](#) → **Capítulo 11.2.3**
- **I/O System**
 - [Parámetros del sistema: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 4**
- **Digital I/O Unit**
 - [Circuit Diagram - IRC 5 Compact](#) → **Páginas 25 y 26**
- **Alimentación 24 V Usuario**
 - [Circuit Diagram - IRC 5 Compact](#) → **Página 39**

Posicionamiento Robot - Actualizar contador de revoluciones

- **Calibración**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 9**
 - [IRB 120 - Manual del producto](#) → **Capítulo 5**

Herramientas

- **Herramientas**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 4. Apartado 4.5**
- **Tooldata datos de herramienta**
 - [Instrucciones, funciones y tipos de datos de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 3. Apartado 3.87**

Objeto de trabajo

- **Objetos de trabajo**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 4. Apartado 4.6**
- **Wobjdata datos del objeto de trabajo**
 - [Instrucciones, funciones y tipos de datos de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 3. Apartado 3.99**

Sistemas de coordenadas

- **Sistemas de coordenadas para el movimiento**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 3. Apartado 3.2**
- **Sistemas de coordenadas**
 - [Descripción general de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 2. Apartado 2.1**

Movimientos

- **Movimiento**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 3**
- **Programación de movimiento y E/S**
 - [Descripción general de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 2**

Programación RAPID

- **Programación y pruebas**
 - [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 4**
- **Programación básica en RAPID**
 - [Descripción general de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 1**
- **Copia de seguridad y restauración**

- [IRC5 con FlexPendant - Manual del operador](#) → **Capítulo 8**

Programación de movimientos

- **Programación de movimiento y E/S**
 - [Descripción general de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 2**
- **MoveC**
 - [Instrucciones, funciones y tipos de datos de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 1. Apartado 1.142**
- **MoveJ**
 - [Instrucciones, funciones y tipos de datos de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 1. Apartado 1.148**
- **MoveL**
 - [Instrucciones, funciones y tipos de datos de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 1. Apartado 1.153**
- **Robtarget Dato de posición**
 - [Instrucciones, funciones y tipos de datos de RAPID: Manual de referencia técnica](#) → **Capítulo 3. Apartado 3.66**

From:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
<https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:robot:abb:recomendado>

Last update: **2025/04/30 19:47**

